

Navodila za uporabo

Aparat za špiralno vezavo (kovinska) Peach PB300-15

Opis

1. vodilo za papir,
2. vzvod za luknjanje in vezavo,
3. gumb za zaklepanje
4. pladenj za zapiranje žice
5. reža za izsekavanje
6. nosilec žice
7. pokrov zbiralnika odpadnega papirja

Informacije o varnosti

Naprava je namenjena izdelovanju lukenj in vezavo s kovinskimi špiralami. Naprava se lahko uporablja samo v ta namen, pri uporabi se je potrebno držati priloženih navodil.

Napravo položite na trdno in ravno površino. Preberite navodila za luknjanje in vezavo spodaj. Pred luknjanjem in vezavo pomembnih dokumentov napravo preverite s testnim luknjanjem in vezavo navadnega papirja.

Delovanje naprave

Pred delovanjem naprave je vzvod za luknjanje in zaklepanje v zaprtem položaju. Vzvod za luknjanje potisnite navzdol ter premaknite gumb za zaklepanje proti desnemu robu in spustite vzvodno ročico v zgornji položaj.

Pomembno opozorilo! Ne uporabljajte naprave, ko je gumb za zaklepanje v zaklenjenem položaju. Takšen položaj gumba za zaklepanje je namenjen le za shranjevanje.

Luknjanje

Liste vstavite v držalo za papir na sprednji strani naprave (slika B) in ga poravnajte z vodilom za papir. Vzvod za luknjanje dvignite in iz naprave vzemite preluknjan papir.

Pozor! Največje število listov, ki jih lahko preluknjate je 8 listov (80g/m²) naenkrat.

Pozor! Uporabljajte lahko le 8mm žično špiralo.

Vezava

Žično špiralo (8mm) namestite na držalo (slika C). Dobro jih pritrdite, sprednji del špirale naj bo obrnjen naprej. Na špirale namestite platnice - prva ter zadnja stran naj bosta z licem obrnjeni ena. Špirale namestite tako, da bosta prva ter zadnja stran vezanega dokumenta prekrila celoten del špirale.

Namig

1. Izberite primerno širino oz. debelino vezave (glejte spodnjo tabelo).
2. Plastično špiralo namestite na mehanizem za vezavo (slika D). Raztegnite oz. odprite jo z odpiralom za špirale. Izberite debelino vezave (slika E).
3. Preluknjane liste vstavite v špiralo.
4. Zaprite mehanizem za vezavo in vzemite zvezan dokument iz naprave.

Čiščenje zbiralnika odpadnega papirja

Opozorilo! Zbiralnik čistite redno. Poln zbiralnik lahko privede do zastoja delovanja ter poškoduje aparat.

Pri čiščenju zbiralnika postavite aparat na zgornjo stran (slika D). Odprite pokrov, izpraznite zbiralnik in ponovno zaprite pokrov.