

Navodila za uporabo

Giljotina PC300-01

Uvod

Pred uporabo, prosimo, preberite navodila za uporabo. Napravo je potrebno uporabljati le v skladu z navodili. Prosimo, da navodila shranite na varnem mestu. V primeru, da boste napravo predali naprej, je potrebno zraven priložiti tudi navodila.

Namen uporabe

Giljotina je namenjena rezanju papirja, folije in plastike, uporablja se lahko samo v ta namen. Rezanje neprimerne materiala, kot je na primer kovina, lahko napravo poškoduje, tako da se je ne da popraviti.

Oprema:

1. ročaj za dvig giljotine,
2. nižji rezalni nož,
3. vpenjalni trak,
4. merilna lestvica,
5. vijak za nastavljanje.

Tehnični podatki:

- številka modela: PC300-01,
- dolžina rezila: max. 330 mm,
- kapaciteta rezanja: max. 10 listov/80 g/m²,
- format papirja: A4,
- dimenzije: 198 x 535 x 68 mm,
- teža: 1,36 kg.

Varnostne informacije

- Nevarnost poškodbe!
- Rezila na ročaju za dvig giljotine in nižjega rezalnega noža se pod nobenim pogojem ne smete dotikati, saj sta obe rezili zelo ostri in je možnost poškodb zelo velika.
- Ko naprava ni v uporabi, mora biti ročaj za dvig giljotine vedno spuščен.
- Ko je naprava v uporabi, poskrbite, da ne bo otrok v neposredni bližini naprave.
- Napravo hranite izven dosega otrok.
- Otroci lahko napravo uporabljajo le pod nadzorom odraslih!
- Napravo vedno položite na ravno in stabilno površino.
- Pravilna uporaba in redno čiščenje omogočita daljši rok uporabe naprave.
- Nepravilna uporaba (preseganje dolžine in kapacitete rezanja ter rezanje neprimernih materialov) lahko poškodujejo rezila.
- Popravila lahko izvaja samo za to pooblaščen oseba.