

Aparat za termično vezavo Peach PB200-70

Varnostna navodila - obvezno preberite!

Pred uporabo natančno preberite in upoštevajte navodila. Shranite navodila za prihodnjo uporabo naprave.

Napravo odklopite od napajanja pred čiščenjem, premikanjem ali katero koli drugo dejavnostjo.

Če tega ne storite, lahko pride do resne škode ali poškodbe.

Prepričajte se, da na napajalnem kablu in v njegovi neposredni bližini ni predmetov, ki bi lahko ovirali delovanje naprave, in da je možen varen prehod okoli naprave.

Vsa popravila in servisiranje naprave dovoli samo pooblaščen oseba.

Ne poskušajte sami odstraniti delov naprave zaradi nevarnosti poškodb in izgube garancije.

Napravo je priporočljivo držati na ravni, trdni in suhi površini v bližini napajanja.

Da bi zmanjšali tveganje električnega udara, naprave, kabla in vtičnice ne izpostavljajte vlagi ali mokroti.

Naprave ne uporabljajte, če je kabel poškodovan! Naprava mora biti vedno zaščitena pred vlago, prahom, agresivnimi tekočinami in hlapi.

Ta naprava ni namenjena komercialni ali industrijski uporabi.

Naprava se med delovanjem segreje in ustvari visoko temperaturo, zato bodite previdni in se nikoli ne dotikajte vročih površin naprave.



Deli naprave:

1. Držalo za dokumente
2. Stikalo za zagon
3. Stikalo za vklop / izklop,
4. Osvetljeni senzor je OK (signalizira, da naprava deluje normalno)
5. Kazalnik moči
6. Priključni konektor
7. Hladilno stojalo

Zagon naprave

Napravo priključite na električno omrežje in jo vklopite s stikalom za vklop / izklop (položaj I). Prižgala se bo rdeča lučka, kar pomeni, da se naprava segreje na delovno temperaturo. Po približno treh minutah se zasveti zelena lučka in oglasi se pisk - naprava je pripravljena za uporabo.

Vezava

1. Izberite ustrezen žepk s toplotno vezavo in v odprtino vstavite zeleno število listov (preverite tabelo).
2. Poravnajte liste v mapi tako, da mapo večkrat potisnete navzdol od zadaj.
3. Namestite držalo za dokumente v navpični položaj (1).
4. Pripravljeno mapo vstavite v odprtino (6), hrbtna stran mape se mora dotikati grelnika naprave (slika C).
5. Pritisnite stikalo za vklop (2), senzor OK utripa (4). Po 1 minuti lučka na kratko ugasne (4) in znova začne enakomerno utripati s piskom.
Imetnik dokumentov je zaprt.
6. Iz stroja povlecite stojalo za hlajenje dokumentov (7).
7. Naložite toplotno obdelane dokumente na hladilno telo (7). Po 1 minuti so dokumenti pripravljene za uporabo.
8. Po uporabi izklopite aparat s stikalom za vklop / izklop (3) v položaj 0.

Čiščenje in vzdrževanje

Pred čiščenjem izključite aparat. Pustite, da se popolnoma ohladi.

Očistite grelno enoto in plastične dele naprave z vlažno krpo in uporabite blag detergent.